

NAVODILA ZA UPORABO – REŠILNI JOPIČ 100 N

Rešilni jopiči 100 N so primerni za plavalce in neplavalce za uporabo v zaščitениh vodah. Rešilni jopič je skladen z direktivo EU 2016/425.

- Preden izberete rešilni jopič / plavalni pripomoček morate poznati pravilno velikost in področje uporabe. Nikoli ne spreminjajte obliko rešilnega jopiča, ne odstranjujte in ne popravljajte dodanih delov.
- OPOZORILO: Zbledeli material je lahko znak izgube moči. Ponošeni in dolgotrajno vremensko izpostavljeni reševalni pripomočki se lahko strgajo in tako izgubijo del plovnosti. Pazljivo pregledajte vse dele in če ne delujejo, rešilnega jopiča ne uporabljajte. Opozorilo: Oblačila s PVC prevleko lahko spremenijo svojo barvo zaradi stika s tkanino rešilnega jopiča.
- Rešilni jopič je pripomoček, ki nudi zaščito pred utopitvijo. Ne zagotavlja rešitve ali preživetja. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Pregledajte informacije na rešilnem jopiču.
- Ko skočite v vodo prekrižajte roke čez rešilni jopič, da se izognete poškodbam. Izogibajte se skokom višjim od višine 3 m.
- Če nosite dodatno težo (predmeti v žepih) ali vaša oblačila povzročajo plovnost, lahko spremenijo način delovanja vašega rešilnega jopiča.
- Pri uporabi rešilnega jopiča ne uporabljajte plenice saj povzročajo plovnost.
- Testirajte svoj rešilni jopič v plavalnem bazenu, da se spoznate s funkcijo in obnašanjem v vodi. Naučite otroka kako se uporablja rešilni jopič, da obdrži glavo nad vodo!
- Rešilni jopič oblecite kot jakno. Na jopiču zaprite zadrge, zapnite zaponke in napnite trakove. Prilagodite rešilni jopič vaši velikosti.
- Če je rešilni jopič umazan: Po uporabi v slani vodi jopič splaknite s sladko vodo. Operite ga ročno z milnato vodo, da odstranite olje ali druge madeže. Ne operite ga v pralnem stroju. Nato ga pustite da se posuši naravno. Nikoli ga ne sušite na radiatorju ali drugem direktnem viru toplote.
- Shranjevanje / uporaba: Shranjujte v temnem in suhem prostoru. Uporabno pri temperaturi od -30°C do +60°C.
- Vsako leto preverite rešilni jopič za poškodbe-napake. Nato testirajte rešilni jopič v plavalnem bazenu. Če se prevleka strga ali se šivi odprejo, zamenjajte rešilni jopič.
- Maksimalna življenjska doba plavalnega jopiča je 10 let.
- Vaš rešilni jopič je opremljen s signalno piščalko. V sili jo lahko uporabite za klic na pomoč.

Proizvajalec: Secumar
Bernhardt Apparatebau GmbH
Bredhornweg 39
25488 Holm / Germany

Priglašeni organ: Prof- und Zertifizierungsstelle
Fachbereich PSA
Zwengenberger Strasse 68
42781 Haan

Št. priglašenege organa: (Notified Body Num,) 0299

Izjava o skladnosti in certifikat: <https://www.kamm.si/katalog/678/resilni-jopici-secumar>